



Инструкция по эксплуатации

тонер-картриджа для лазерных принтеров и многофункциональных устройств.



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение картриджа EasyPrint. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед установкой картриджа в печатающее устройство.

Перед вскрытием упаковки:

- Убедитесь, что модель Вашего печатающего устройства находится в списке совместимости на коробке приобретенного Вами картриджа EasyPrint. Если модель принтера в списке отсутствует, обратитесь за информацией на сайт по адресу www.Easyprint.pro или к продавцу картриджа.
- Убедитесь, что коробка не имеет серьезных механических повреждений, а пластиковый пакет, в котором находится картридж, герметично запаян.

Установка в принтер и начало использования:

- Если картридж хранился или транспортировался при температуре ниже +12С, или при повышенной влажности, настоятельно рекомендуем перед использованием выдержать картридж при комнатной температуре не менее 3-х (трёх) часов.
- Перед установкой картриджа в печатающее устройство убедитесь, что он не имеет механических повреждений, нет активного просыпания тонера.
- Установите картридж согласно инструкции по эксплуатации Вашего печатающего устройства.
- Отпечатайте несколько тестовых страниц. Вероятно, на первых отпечатках Вы можете обнаружить серый фон на листе. Это является следствием неполной очистки тестового тонера в процессе проверки работоспособности картриджа на заводе. Такие дефекты, как правило, исчезают к 15-му (пятнадцатому) отпечатку.

Меры предосторожности и условия хранения:

- Тонер картридж для лазерных принтеров и МФУ следует хранить и использовать при температуре от +10С до + 35С.
- Не следует пытаться устанавливать и использовать картридж, имеющий активное просыпание тонера или механические повреждения. Обратитесь в сервисный центр или по месту приобретения картриджа.
- Беречь от детей.
- При попадании тонера на слизистые оболочки организма необходимо незамедлительно промыть место загрязнения чистой проточной водой.
- Запрещается вдыхать тонер или употреблять тонер в пищу.